RTL8196E v1.7 > v1.8 버전 업그레이드 가이드

※ 주의사항

- 아래의 내용은 RTL8196E 칩셋 제품 중 v1.7 버전을 사용하는 제품에서 진행이 가능합니다
- 업그레이드를 진행하시게 되면 기존에 설정값은 초기화가 됩니다
- v1.8버전에서 v1.7 버전으로 다운그레이드시 설정값은 초기화가 됩니다
- v1.7 버전에서 설정값을 저장 후 v1.8 버전에서 설장값을 불러올 수 없습니다
- 가급적 유선으로 연결된 컴퓨터에서 업그레이드를 권장합니다
- 신규펌웨어 체크(자동업그레이드)로 업그레이드를 진행하는 경우
  일부환경에서 업그레이드가 정상적으로 되지 않아 기기에 문제가 발생될 수 있으니
  가급적 가이드에 나오는 수동 업그레이드로 진행을 권장합니다.

RTL8196E v1.7 > v1.8 버전 업그레이드 가이드



1. 시스템 도구 클릭 합니다

RTL8196E v1.7 > v1.8 버전 업그레이드 가이드



2. 펌웨어 업그레이드 클릭 후 찾아보기 클릭 합니다

RTL8196E v1.7 > v1.8 버전 업그레이드 가이드



3. 다운로드 한 “모델명_버전명.bin” 파일을 선택 후 열기를 클릭 합니다

RTL8196E v1.7 > v1.8 버전 업그레이드 가이드



4. 업그레이드 버튼을 클릭 합니다

RTL8196E v1.7 > v1.8 버전 업그레이드 가이드



5. 확인 버튼을 클릭 합니다

RTL8196E v1.7 > v1.8 버전 업그레이드 가이드



6. 업그레이드 후에 재부팅이 시작되는지 확인 합니다

RTL8196E v1.7 > v1.8 버전 업그레이드 가이드



7. 그림과 같은 로그인페이지가 표시되면 정상적으로 업그레이드가 완료가 되었습니다.

RTL8196E v1.7 > v1.8 버전 업그레이드 가이드

※ 해당 페이지가 표시된 경우 관리자계정을 설정해야 정상적으로 사용이 가능하므로 표시된 항목은 반드시 입력 후 설정저장 을 해주시기 바랍니다.
(무선 비밀번호의 경우 사용안함 선택시 암호를 설정하지 않고 저장이 가능합니다)